



WN\DO\ORP仪安装示意图



摄像机安装示意图



污泥浓度计安装示意图

说明:

1. 图中尺寸单位为毫米,高程为米。
2. 图中所示各仪表的安装图均为示意,由生物池厂商提供供货,所有分体式仪表变送器与传感器应单独设置设备间。
3. 仪表安装要垂直且牢固,箱下距地1.2米,具体安装方法详见《建筑电气安装工程施工图集》TX-39。
4. 生物池的全套仪表设备接端均按内壳方向与对应接口处方可可靠连接好接线及信号线连接。
5. 图中所有电缆的规格、长度详见电气设计表。
6. 电缆保护管敷设应沿结构件敷设,严禁在伸臂端两侧做电缆埋设。
7. 仪表保护管出池面300mm并伸至池外,电缆引至池外后应全金属屏蔽管连接设备。

