



- 说明：
- 1、单位：高程为米，其余为毫米。
  - 2、混凝土基础做法详见结构专业图纸，本图仅表示基础尺寸。
  - 3、水泵、电机在混凝土基础就位后，再进行二次浇筑。
  - 4、混凝土基础、二次浇筑尺寸为暂定，施工前需要根据采购的水泵安装导图，对混凝土基础、二次浇筑进行调整。
  - 5、水泵安装按照GB50275—2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》及设备厂家安装手册进行。

